

SA saxo active

Brugsanvisning på dansk

vers. 2.DK



Sådan får du 20 % bedre lyd, uden det koster dig en krone

Du sidder med en af markedets bedste trådløse højttalere. Denne brugsanvisning kan give dig 20 % bedre lyd, end hvis du bare slutter højttalerne til, så brug et øjeblik på at læse den.

Deltag også i en konkurrence, hvor du skal finde fejlen på billedet ovenfor. Se mere i brugsanvisningen.





Velkommen

Tak, fordi du har valgt SA.
Jeg har ansvaret for teknologien i
højttalerne og her får du hjælp til at
komme i gang.

Emballagen indeholder to højttalere, en
fjernbetjening, en højttalerledning, et
strømkabel og en brugsanvisning.

Læs brugsanvisningen og bemærk
punkterne fremhævet med **TIP**.
Følg dem, og du får det fulde udbytte af
dine nye højttalere.

Brug SAs tilbud om 7 års gratis garanti
og registrer dine højttalere på vores
hjemmeside (under kundeservice).

Når du registrerer højttalerne kan du
samtidig deltage i en konkurrence om
en aktiv subwoofer, der matcher dine
højttalere.

Har du spørgsmål er du velkommen til
at skrive til os på facebook.

Vi svarer hurtigt.

God fornøjelse.

Ole Witthøft

Samler dine lydoplevelser

Med de trådløse SA højttalere i
stuen, kan du samle dine
lydoplevelser på ét sted.

Højttalerne kan tilsluttes alt fra
computeren, fjernsynet, din
spillekonsol eller iPod og du kan
høre musik i høj kvalitet fra dine
trådløse enheder via bluetooth.

SA saxo active består af to
højttalere. En aktiv og en passiv.
Den aktive skal forbindes til de
apparater, du vil lytte til og den skal
tilsluttes 230 V.

De to højttalere skal desuden
forbindes til hinanden med den
medfølgende ledning.



Tændt eller stand by

Blåt lys betyder, at højttaleren
er tændt.

Orange lys betyder stand by.

TIP. Højttaleren går i stand by
efter ca. 20 min. uden signal.

Bluetooth indikator

Det hvide lys til højre fortæller
om højttalerens bluetooth.

Blinker. Højttaleren søger
efter andre bluetooth enheder

Lyser konstant. Højttaleren er
parret med en bluetooth enhed

Lyser ikke. Højttaleren
anvender ikke bluetooth
indgangen.



Godt at vide, om den aktive højttaler

Knap med 3 funktioner

Drej. Skruer op eller ned for
lydstyrken.

Kortvarigt tryk. Skifter mellem
højttalerens indgange

Længere tryk. Tænder
højttaleren eller sætter den i
stand by.

TIP. Du kan tænde højttaleren
ved at trykke på knappen gennem
stoffet foran højttaleren.

Her tilslutter du apparater til højttalerne

Følg pilene rundt om højttaleren. Start her.

Du kan tilslutte op til 4 apparater, der bruger ledning, og et ubegrænset antal trådløse enheder ved hjælp af bluetooth.

Se her, hvor du tilslutter hvad.

TIP Den aktive højttaler (den, du ser herunder) bør være anbragt til venstre, når du ser på højttalerne forfra.

2. Tilslut TV, DVD, Blu-Ray eller spillekonsol

De optiske indgange OPT1 og OPT2 giver klar lyd fra digitale medier.

3. Tilslut CD og lign.

Den analoge indgang RCA tager imod phonostik.

4. Tilslut computer og lign.

Det såkaldte 3.5 mm minijack-stik tilslutter computer, iPod og lign.

TIP Computere er generelt ikke gode til bluetooth. Forbind dem hellere til højttalerne med kabel.

5. USB oplader

Her kan du f.eks. oplade din mobiltelefon, mens du hører musik.



6. Hovedafbryder

Tænd her, når du har tilsluttet alle ledninger.

TIP Sluk altid, når du er bortrejst.

11. Trådløs tilslutning med bluetooth

Se hvordan på bagsiden.

10. Vægbeslag

Hvis du vil hænge højttalerne på væggen kan du her montere vægbeslaget W.5

9. Højttaler-til-højttaler ledning

Her skal den medfølgende hvide ledning forbinde de to højttalere med hinanden.

Bemærk, at ledningen har en firkantet og en rund leder.

Tilslut den firkantede leder i plus (rød) og den runde i minus (sort) på begge højttalere.

Tilslutningerne løsnes, når de skrues mod uret. Der er plads til ledningen gennem tilslutningens metaldele.

Sæt en ledning i hver tilslutning og spænd ledningerne godt fast.

TIP Du kan bruge en længere ledning, hvis du har brug for det.

8. Aktiv subwoofer

Her kan du tilslutte en aktiv subwoofer.

7. Netbrønd

Her tilslutter du det medfølgende strømkabel.



Vind en aktiv subwoofer

Vind den aktive subwoofer SA saxo sub 10 (værdi Kr. 5.000.-), der er perfekt at bruge sammen med dine højttalere, hvis lyden skal have mere slagkraft og dybde.

Hver måned trækker vi lod blandt de rigtige besvarelser i en konkurrence.

Sådan deltager du

Kig grundigt på billedet og læs anbefalingerne i brugsanvisningen. Der er noget galt med placeringen af højttalerne, som du kan få øje på, når du har læst vores anbefalinger.

For at være med i konkurrencen, skal du gå ind på System Audios hjemmeside og registrere dine højttalere i vores gratis 7 års fabriksgaranti.

I feltet "bemærkninger" skriver du dit bud på hvad der er galt på billedet og dermed er du med i konkurrencen om den aktive subwoofer.

Vi trækker en vinder hver måned.



Præmien. Den aktive subwoofer SA saxo sub 10.

Købsdato *

Bemærkninger:

Du deltager i konkurrencen, når du skriver dit svar på konkurrencen i feltet Bemærkninger.

Sådan fungerer fjernbetjeningen

1. Mute (Lydløs)
2. Stand by - Tryk for stand by

Bluetooth knap

3. Aktivér for at søge efter andre bluetooth enheder

Input muligheder

4. Bluetooth indgangsvælger
5. RCA inputvælger
6. AUX 3.5mm mini-jack indgangsvælger
7. Optisk 1 indgangsvælger
8. Optisk 2 indgangsvælger

Volumenkontrol

9. Skruer op for lyden
10. Skruer ned for lyden



Sådan forbinder du højttaleren via bluetooth (parring)

1. Tryk på fjernbetjeningens stand by knap og tænd højttalerne. Tryk derefter på bluetooth-knappen. Den hvide bluetooth indikator blinker herefter langsomt, for at vise højttaleren er klar. (Lyser den konstant, er højttaleren forbundet til en enhed, som den tidligere har været forbundet med)

2. Få din bluetooth enhed til at søge efter en ny enhed. Vælg 'SA saxo active' på listen over fundne bluetooth enheder.

3. Når forbindelsen er oprettet, vil den hvide bluetooth indikator lyse konstant. Du vil ikke få brug for, at forbinde enheden igen. SA saxo active forbliver på enhedens liste.

4. Hvis der ikke opnås forbindelse: sluk højttaleren på hovedafbryderen bagpå og gentag 1 og 2.

5. Når enhederne er forbundne, kan du kontrollere afspilningen ved hjælp af fjernbetjeningen eller enheden.

Tekniske specifikationer

Bluetooth 4.0 lossless aptX (CD kvalitet), AAC (Apple), WAV, MP3 320 kbps
 2 optisk digital
 1 analog 3,5 mm stereo jack
 1 analog stereo RCA

Output

2 x 40 watt klasse D
 Subwoofer udgang
 5V USB oplader



facebook

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Spørg vores eksperter på facebook og få et hurtigt svar.

Du finder os på: www.facebook.com/SystemAudio

Opsætning af højttalerne

TIP. Det har stor betydning, at højttalerne placeres hvor de lyder bedst. Tilstræb, at anbringe dem med 1.5 - 2.5 meters afstand og placer dem i højde med dine ører, når du er på din foretrukne lytteplads.

iPod, iPhone og iPad er varemærker, der tilhører Apple Inc. Bluetooth® mærket og logoer er registrerede varemærker, der indehaves af Bluetooth SIG, Inc. og System Audio A/S' anvendelse af mærkerne sker under licens.

www.system.audio.com

