Brugsanvisning dansk

SA pandion 30



vers 1 dk



Velkommen

Tak, fordi du har valgt SA.

Jeg har ansvaret for teknologien i højttalerne og her får du hjælp til at komme i gang.

Emballagen indeholder en højttaler og en æske med hvide handsker, en brugsanvisning, spikes og gummifødder.

Brug SAs tilbud om 7 års gratis garanti og registrer dine højttalere på vores hjemmeside (under kundeservice).

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på facebook.

Vi svarer hurtigt.
God fornøjelse.




! **Vigtigt**

Check serienummeret

Højttalernes serienummer sidder som en mærkat på æsken med brugsanvisning og tilbehør.
Notér eventuelt serienummeret på din faktura eller din forsikringspolice. Kontakt din forhandler, hvis du ikke finder noget serienummer.

Garanti

System Audio A/S yder 2 års garanti mod produktionsfejl og 5 års garanti på højttalerenheder og delefiltre. Garantien kan forlænges til en 7 års fabriksgaranti ved registrering på SA's hjemmeside. Garantien dækker ikke ved misbrug. Reparationer og service udføres af forhandleren eller tilknyttede serviceværksteder. Ændringer i produktet vil annullere garantien.



Tilspilning af nye højttalere

Nye højttalere har brug for en vis tilspilning. SA bruger basenheder med kantophæng af naturgummi, og derfor skal vores højttalere tilspilles med musik på fornuftigt lydniveau, i mindst 50-100 timer. Lydkvaliteten vil gradvist stige gennem perioden.

Der er ingen ingen særlige forholdsregler under tilspilningen.



! Vigtigt

- Lad højttaleren opnå stuetemperatur før du tilslutter. Der kan opstå kondens i de elektriske kredsløb, når du flytter højttaleren fra kolde til varme omgivelser og fugt kan skade højttalerens komponenter.
- Brug ikke højttaleren i fugtige omgivelser.
- Fremmedlegemer må ikke indsættes i højttalerens basrefleksport.

Opstilling

SA pandion 30 er designet til at stå på gulvet. Højttalerne kan, og bør, placeres 30 – 50 cm foran en væg. Afstanden kan forøges eller formindskes afhængigt af rummets akustik og hvilken lydgengivelse du ønsker. Efter en 50-timers tilspilningsperiode og passende justeringer, bør højttalerne monteres på spikes eller gummifødder.




Spikes. Placeres højttalerne på et blødt underlag, som f.eks. et gulvtæppe, anbefaler vi , at du bruger spikes. De medleverede spikes har kontramøtrikker, så højttalerne kan tilpasses underlaget. Det er vigtigt, at højttalerne er fuldstændigt lodret placeret og står stabilt. Brug om nødvendigt god tid på at justere spikes og kontramøtrikker, for at sikre at højttalerne hviler ens på alle 4 spikes. Når du er færdig med at justere, strammes kontramøtrikkerne.

Gummifødder. Hvis højttaleren er placeret på et fast underlag, f.eks. et trægulv, anbefaler vi, at du bruger gummifødder. Du kan også bruge spikes og beskytte gulvet med de medfølgende beskyttere. Bemærk, at højttalerne let kan glide, når du bruger beskyttere på en jævn overflade. For at gøre positionering lettere bør du vente med at montere spikes eller gummifødder indtil den rette placering er fundet.



Tilslutning

SA pandion 30 kan bruges i et stereo- eller surroundsystem. Forstærkere på min. 2 x 70 W vil i reglen drive højttalerne med et godt resultat, forudsat at kvaliteten af forstærkeren er god.



Vedligeholdelse

Rengør højttalerens overflade med en hårdt opvredet fugtig klud.

! vigtigt

Brug aldrig rensevæske, da de kan misfarve overfladen.

Stoffronten kan let aftages ved et forsigtigt træk væk fra højttaleren. Stoffet rengøres lettest med en støvsuger forsynet med et børstemundstykke.

! vigtigt

Brug aldrig en støvsuger til at fjerne støv fra højttalerenhederne. Børst støvet forsigtigt væk med en blød børste eller pensel.


Eksempel på opstilling

Lyden fra højttalere afhænger af stuens akustik, og højttalernes opstilling. Du kan eventuelt bede din forhandler rådgive om, hvordan du får den bedste lyd med SA højttalere i dit hjem.
Her er nogle generelle råd om højttaleropstilling.

A **Afstanden mellem højttalernes bagside og væggen bag dem.**
Begynd med en afstand på 30 cm. Afstanden skal være ens for begge højttalere. Prøv med musik du kender og find ud af, hvilken afstand der giver den bedste lyd.
Større afstand = svagere bas, mere præcis bas, bedre præcision/anslag og større perspektiv.
Kortere afstand = kraftigere og blødere bas, mindre perspektiv.

B **Afstanden fra sidevægge til højttalerne** skal helst være større end afstanden til bagvæggen
En kort afstand til sidevæggene øger mængden af bas på samme måde som A.

C,D **Afstanden mellem højttalerne og lyttepositionen.** Ideel afstand er 2 – 3m. Afstand C & D bør være ens. Højttalerne bør stilles i en indbyrdes vinkel på ca. 15°. Det betyder, at lytteren kun lige kan skimte den indvendige side af begge højttalere.



Tilslutning – dobbelt check

Kontroller, at kablerne er korrekt monteret. Sørg for, at den elektriske fase er korrekt forbundet til højttalerforbindelserne. Dette betyder, at kabler forbundet til plus(+) eller minus (-) på forstærkeren/receiveren skal også være fastgjort til plus(+) eller minus (-) på højttalerne.
På SA pandion 30 er den positive forbindelse angivet med en rød sokkel eller et plus(+).
Følg højttalerkablerne for at sikre, at højre og venstre kanal (og eventuelt center- og bag-kanaler) er tilkoblet korrekt.

Bemærk:

- Jo bedre udstyr du bruger, desto bedre vil højttalerne lyde.
- Brug tid på at eksperimentere med højttalernes placering.
- Jo tættere højttaleren er på en væg, desto mere bas. En hjørneplacerig vil forøge bassen og kan gøre lyden rungende.
- Skru aldrig volumen op til et niveau, hvor det ikke lyder godt..
- Fjern frontgrillen for bedst mulige lydkvalitet.
- Tjek **www.system-audio.com eller www.facebook.com/systemaudio** for gode råd og ideer.



System Audio A/S
Klosterengen 137 L
4000 Roskilde

Tlf. +4536458080
Web: www.system-audio.com
Mail: info@system-audio.com