



Silverbar



Brug den i stuen ...




I køkkenet ...



I hjemmekontoret



Stil den på en hylde



Hæng den på væggen



Velkommen

Tak for dit valg af SA.
Hos System Audio ønsker vi at
begejstre mennesker med fantastiske
lydoplevelser.

For at få fuldt udbytte af din nye
højttaler, vil jeg anbefale at du
gennemgår den her brugsanvisning
omhyggeligt, før du tilslutter den.
Følg QR-koden til en opdateret
brugsanvisning med video.

Du er altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har spørgsmål.

Derfor er Silverbar noget særligt

SA Silverbar er mere end en soundbar.
Den er et musikanlæg, en
multirumshøjttaler ... og en soundbar.

Den har fire indbyggede forstærkere og
specialbyggede højttalerenheder. Lyden
bliver optimeret til rummets akustik med
SA Room Service, den har ikke brug for
en subwoofer og er skabt af
musikere. Dette er en unik højttaler.

Ole Witthøft



I emballagen

- 1 x SA Silverbar
- 1 x Metal stander
- 4 x Skruer
- 1 x Neoprene måtte
- 2 x Neoprene strips
- 1x Strømkabel
- 1 x Fjernbelysning
- 2 x Batterier
- 4 x Siliconefødder



Godt at vide om din nye højttaler

Fabriksgaranti

System Audio A/S yder en 2-års fabriksgaranti mod fabrikationsfejl og en [7-års garanti](#) på højttalerenheder ved registrering på :

www.system-audio.com

Garantien dækker ikke overbelastning og elektroniske kredsløb. Reparation og service udføres af forhandleren eller et tilknyttet værksted. Enhver forandring af den tekniske konstruktion ophæver garantien.

Tilspilning af din nye højttaler

Din højttaler har brug for en periode på 10 timer, for at lyden bliver helt rigtig. Du behøver ikke gøre noget særligt, mens højttaleren spiller til.

Bemærk:


* Spil aldrig højere, end det stadig lyder godt



Følg QR koden til en brugsanvisning med video



Tilslutninger



Netspænding 110-230 Volt

Reset knap + Parring af fjernbetjening

AUX Analog/Optisk input

USB til opdateringer og opladning smartphone

HDMI (ARC) til TV

AC 100-240V~
50/60Hz 80W

RESET

AUX/
OPT

USB

HDMI
(ARC)

MODEL: SM450

Silverbar

WiFi - Spotify Connect - Bluetooth - Chromecast - Airplay 2

Undgå overophedning

Hav altid god luftventilation mellem den elektroniske enhed og væggen bag højttaleren.

Opsætning af SA Silverbar

Hæng Silverbar på en væg eller stil den på en hylde med metalstanderen.

Følg instruktionsvideoen og sørg for at have god luftventilation mellem elektronikenheden bagpå højttaleren og væggen bag den.



Link til instruktionsvideo:

Forbind til WiFi med Google Home

- * Forbind strømkabel til SA Silverbar
- * Efter 30-40 sekunder blinker LED indikatoren bagpå højttaleren hurtigt
- * Det betyder, at SA Silverbar er klar til opsætning
- * Find Silverbar i din Google Home App og følg Google's retningslinier.
- * Bemærk, at Silverbar hedder SM450 indtil du har givet den et navn, som du selv vælger.

Forbind fjernbetjeningen til Silverbar

SA Silverbar er forbundet til WiFi når der er konstant lys i LED indikatoren bagpå højttaleren. Tryk kortvarigt én gang på Reset-knappen og bemærk at lyset blinker rødt. Det betyder, at Silverbar er klar opsætning med en fjernbetjening. Tryk på en tilfældig knap på fjernbetjeningen og den er forbundet til Silverbar.

Brug [SA Room Service](#)

Juster lyden til rummets akustik med SA Room Service. Det er en gratis app med en utrolig virkning. Fungerer med iPhone.

Nyd Silverbar!

SA Room Service

