

Quick guide til SA legend silverback og Stereo Hub

Du skal bruge appen SA Cockpit for at gennemføre denne opsætning

1 Pak ud og forbind.

Pak begge højttalere og Stereo Hub ud, og forbind dem til 230 Volt strøm. Pak batterierne ud og sæt dem i fjernbetjeningen. Brug unbrako-nøgle til at åbne rummet til batterierne.

Vent 20 sekunder, før du fortsætter.



2 Parring af fjernbetjening.

Tryk og hold pairing-knappen på bagsiden af Stereo Hub inde i 6 sekunder til WiSA LED'en begynder at blinke hurtigt.

Tryk på hvilken som helst knap på fjernbetjeningen og se, at WiSA LED'en bagpå Stereo Hub stopper med at blinke.

Nu er Stereo Hub og fjernbetjeningen parret

(LED'en slukker kortvarigt, når du trykker på fjernbetjeningens knapper)


Indstil volume til 3 på fjernbetjeningens LED-skala og vælg Wi-Fi input.



3 Parring af højttalere.

Tryk på pairing-knappen bagpå hver af højttalerne i 2-6 sekunder, så Wireless LED'en begynder at blinke. Begge (eller alle) højttalerne skal være i pairing mode (og blinke) samtidigt.

Tryk på pairing / connect knappen bagpå Stereo Hub i 2-4 sekunder. WiSA LED vil herefter blinke langsomt. Forbindelsen til højttalerne er etableret, når LED'en lyser konstant.



Du kan også parre fjernbetjeningen og højttalerne i app'en SA Cockpit

Parring af fjernbetjening

Parring af højttalere



Åbn Google Home app'en på din smartphone eller tablet. Apple brugere: Download app'en fra App Store.

4 Bemærk!

I nogle opsætninger skal du bruge navn og adgangskode for at få adgang til netværket.

5 Forbind Stereo Hub til Wi-Fi. Følg Google's set up guide på din Android eller Apple enhed.

I udgangspunktet finder du Stereo Hub på netværket som Stereo Hub XXXX.

Åbn SA Cockpit

Tryk på højttaler-symbolet, nederst i midten. Bemærk, at begge højttalere i udgangspunktet er forbundet som venstre-højttalere. Tryk på højttaler-symbolerne og lyt efter støjen. Det højttaler-symbol, der giver støj ud af højre højttaler, trækker du over til symbolet i højre side. Den bliver herefter tildelt højre lydkanal. Check eventuelt at placeringen er korrekt, ved at trykke på højttalersymbolerne og bemærk at der kommer støj ud af den rigtige højttaler.

Apparater, der bruger kabel forbinder du let til Stereo Hub. Få mere information i vores brugsanvisninger her: <http://www.system-audio.com/brochures-and-manuals/>

Tillykke med dine nye højttalere.